


(Werkseinstellung)



(Werkseinstellung)

DIP-Schalter Funktionen (SCH1)	ON	OFF
1: Stop-Taster	nein	ja
2: Lichtschranke	nein	ja

LED Anzeige	leuchtet	blinkt
LED 1 (rot)	Motor läuft in Zurrichtung	--
LED 2 (grün)	Motor läuft in Aufrichtung	--
LED 3	8,2kΩ-Leiste betätigt	OSE-Leiste betätigt
LED 4	Stopkreis unterbrochen	Lichtschranke betätigt

DIP-Schalter Funktionen (SCH2)	ON	OFF
1: Lichtschrankenauswertung	2-Draht	Kontakt
2: Auswertung Schließkantensicherung	OSE	8,2kΩ
3: Schnell-Auf	ja	nein
4: Softlaufgeschwindigkeit bei Tor-Zu	30%	50%
5: Kurzrücksetzen bei Tor-Zu	lang	kurz
6: Optionsrelais	Lichtfunktion	Warnlampe
7: Definierte Richtungsbefehle	ja	nein
8: Tor-Zu-Anzeige	ja	nein

**Programmierkurzanleitung Lernbetrieb:**

1. Schwarze Taste drücken und gedrückt halten, bis die Lampe 2x blinkt. Danach Taste loslassen.
2. Mit weißer Taste das Tor öffnen (Dauerbefehl) bis "Tor-Auf" - Position.
3. Schwarze Taste kurz drücken.
4. Tor fährt zu, öffnet und schließt sich noch 2x automatisch. Danach ist die Programmierung abgeschlossen.

**Programmierung der Antriebsbeleuchtung bei geschlossenem Tor, Dauer 150 Sek.:**

1. Netzstecker ziehen.
2. Schwarze Taste drücken (Dauerkontakt).
3. Bei gedrückter Lerntaste den Netzstecker wieder einstecken.
4. Nach dem Einschalten der Antriebsbeleuchtung die Lerntaste loslassen. Bei Wiederholung des Vorganges wird die werkseitige Einstellung ("Tor-Zu" = 5 Sek.) erneut wirksam.

**Programmierkurzanleitung Teilöffnung:**

1. Schwarze Taste drücken und gedrückt halten, bis die Lampe 2x blinkt.
2. Zusätzlich die weiße Taste drücken, bis die Lampe schneller blinkt, dann beide Tasten loslassen.
3. Mit weißer Taste das Tor öffnen (Dauerbefehl) bis zur gewünschten "Teil-Auf" - Position.
4. Schwarze Taste kurz drücken. Die Programmierung der Teil-Auf-Position ist abgeschlossen.

**Programmierung der Offenhalte- und Vorwarnzeit**

1. Schwarze Taste kurz drücken. Die Lampe blinkt 5x.
2. Die gewünschte Offenhaltezeit (min. 10-150 Sek.) abwarten, dann die schwarze kurz Taste drücken.
3. Die einzustellende Vorwarnzeit (min. 3-30 Sek.) warten. Die Lampe blinkt weiterhin 5x. Danach nochmals die schwarze Taste drücken.
4. Die Programmierung der Offenhalte- und Vorwarnzeit ist abgeschlossen. Zum Abschalten des Autozulaufes die schwarze Taste 2x kurz hintereinander drücken.